

Návod k použití – Ultrazvukový čistič JP-900S (750 ml, 35 W)

1. Účel použití

Ultrazvukový čistič JP-900S je určen pro jemné a efektivní čištění:

- šperků (řetízky, prsteny, náušnice),
 - brýlí a čoček,
 - hodinkových dílů,
 - zubních protéz a rovnátek,
 - kovových a plastových dílů menších rozměrů,
 - nástrojů v kosmetice a manikúře.
-

2. Technické parametry

- **Model:** JP-900S
 - **Objem nádržky:** 750 ml
 - **Rozměr vaničky:** cca 150 × 130 × 50 mm
 - **Ultrazvuková frekvence:** 42 kHz
 - **Výkon:** 35 W
 - **Napájení:** AC 220–240 V / 50 Hz nebo 100–120 V / 60 Hz
 - **Časovač:** 5 digitálních cyklů (1:30, 3:00, 4:30, 6:00, 7:30 min)
 - **Hmotnost:** cca 1,2 kg (s obalem)
-

3. Ovládací prvky

- **LCD displej** – zobrazuje zvolený čas čištění.
 - **Tlačítka časovače** – umožňují nastavit délku cyklu.
 - **Tlačítko ON/OFF** – zapnutí a vypnutí přístroje.
-

4. Postup použití

1. Umístěte přístroj na stabilní a rovný povrch.
2. Naplňte nádržku čistou vodou (max. po rysku „MAX“).
 - V případě potřeby přidejte malé množství jemného čisticího prostředku.
3. Vložte předměty do košíku a ponořte do vody.
4. Zvolte požadovanou délku cyklu pomocí tlačítek časovače.
5. Stiskněte **ON/OFF** pro spuštění. Přístroj spustí ultrazvukové čištění.
6. Po skončení cyklu přístroj automaticky zastaví provoz.
7. Vyjměte košík, opláchněte předměty čistou vodou a osušte.

5. Bezpečnostní pokyny

- Nepoužívejte přístroj bez vody v nádržce.
- Nepřekračujte maximální hladinu.
- Nepoužívejte hořlavé kapaliny.
- Nevkládejte ruce do vaničky během čištění.
- Po použití odpojte ze zásuvky.

6. Údržba

- Po každém použití vylijte vodu a osušte nádržku měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky na čištění vaničky.
- Skladujte přístroj v suchém prostředí.