

Návod k použití – Ultrazvukový čistič VGT-6250 (2,5 l, 65 W)

1. Účel použití

Ultrazvukový čistič VGT-6250 je určen pro důkladné čištění:

- šperků, brýlí, hodinek, zubních protéz,
- kosmetických a manikurních nástrojů,
- laboratorních a lékařských nástrojů,
- kovových a plastových součástek menších rozměrů.

Ultrazvukové vlny pronikají do těžko dostupných míst a účinně odstraňují nečistoty, mastnotu a usazeniny.

2. Technické parametry

- **Model:** VGT-6250
 - **Objem nádržky:** 2,5 litru
 - **Rozměry vaničky (D × Š × V):** cca 245 × 147 × 77 mm
 - **Ultrazvuková frekvence:** 40 kHz
 - **Výkon ultrazvuku:** 65 W
 - **Napájení:** AC 220–240 V / 50 Hz
 - **Časovač:** 1–30 minut (digitální nastavení)
 - **Hmotnost netto:** cca 2,5 kg
 - **Hmotnost brutto (s obalem):** cca 2,95 kg
-

3. Ovládací prvky

- **LCD displej** – zobrazuje čas a nastavení.
 - **Tlačítko TIME** – volba délky čištění.
 - **Tlačítko ON/OFF** – spuštění a ukončení čištění.
 - **Tlačítko DEGAS/HEATER** (pokud verze obsahuje) – odplynění vody nebo zapnutí ohřevu.
-

4. Postup použití

1. Umístěte přístroj na stabilní povrch.
2. Nalijte čistou vodu do vaničky (až po rysku „MAX“).
 - Pro lepší výsledky můžete přidat několik kapek jemného čisticího prostředku.
3. Vložte předměty do košíku a ponořte do vody.
4. Nastavte požadovanou délku čištění tlačítkem **TIME**.

5. Stiskněte **ON/OFF** – přístroj začne pracovat.
 6. Po ukončení cyklu vyjměte košík, opláchněte předměty čistou vodou a osušte.
-

5. Bezpečnostní pokyny

- Nepoužívejte čistič bez vody.
 - Nepřekračujte maximální hladinu nádržky.
 - Nepoužívejte benzín, alkohol ani jiné hořlavé kapaliny.
 - Nevkládejte ruce do vaničky během provozu.
 - Po použití vždy odpojte ze zásuvky.
-

6. Údržba

- Po každém použití vylijte vodu a otřete nádržku měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní prostředky.
- Skladujte v suchém prostředí při pokojové teplotě.